



FICHE TECHNIQUE

Décapants, nettoyeurs

Code du produit 1893/1897/1899

Les Peintures Swing Ltée 2100 rue St Patrick Montreal QC CANADA H3K 1B2 514-932-2197

Décapant Professionnel

Décape peinture et vernis



Emballage

FORMAT	EMBALLAGE	POID
3.78 litre	2	11 kg (24 lb)
18.9 litre	1	30 kg (65 lb)
205 litre	1	300 kg (650 lb)

Spécifications

SOLVANT:	Chlorure méthylique
COULEUR:	Clair à blanc
OPACITE:	Transparent à lait
ODEUR	Caractéristique
VOC:	100 g/L
POINT D'ECLAIR:	N/A
FLAMMABILITE	ININFLAMMABLE
TEMPERATURE D'APPLICATION:	5-30°C (40-85°F)
HUMIDITE:	N/A
TEMPS USAGE:	15-60 minutes
SURFACE COUVERTE:	10 m ² /L (100 pi ² /L)
STABILITE:	10 ans (sans ouvert)

Information sur le produit

Les **décapants professionnels Swing** supprime la vieille peinture, le vernis, le shellac, la laque et l'uréthane sur plusieurs couches. Ils ne contiennent ni eau, ni caustique et ils sont ininflammable. Ils n'exigent aucun bain d'arrêt ou de neutralisant. Ils sont disponibles dans trois formulations: **Flo (1893)**, un décapant de viscosité très basse pour des pulvérisateurs et des réservoirs de décapage. Il est aussi employé comme lavage de décapant ou comme un diluant pour les réservoirs de décapage qui sont devenus trop gommeux; **Liquide (1897)**, un décapant de viscosité basse pour des pulvérisateur et des réservoirs de décapage; **Gel (1899)**, un décapant de viscosité haut qui est idéal pour la première étape pour des finitions difficiles et pour les bains décapage.

Usages recommandés

Utiliser les **décapants professionnels Swing** sur le bois, le métal, la maçonnerie, et la brique. Faire un test sur une surface non visible avant d'utiliser sur les surfaces plastiques. Les **décapants professionnel Swing** sont recommandé à l'intérieur et à l'extérieur.

Mode d'emploi

Préparation de la surface – Enlever les poignées. Éliminer la saleté et la vieille cire en utiliser l'eau tiède et le STP, le **nettoyeur à meubles Circa 1850**, ou un autre nettoyeur.

Application – En portant des **gants de décapage Circa 1850** et travailler dans un endroit bien aéré. Placer l'objet à être décapé sur une toile plastique. Verser du décapant dans un contenant de métal ou de verre. Avec un pinceau de soie appliquer généreusement sur un à deux pieds carré de surface. Attendre quelques minutes que la peinture se dissolve et enlever en utilisant un pinceau de soie ou le **grattoir en érable Circa 1850**. Répéter l'application de décapant, attendre quelques minutes, enlever tout résidu avec une laine d'acier (0) grosseur moyenne en l'ayant trempée dans le décapant.

Séchage – Laisser sécher à fond (normalement 1 heure) avant l'application d'un finis. L'humidité haute ou la température basse peut ralentir la séchage.

Avertissement

Ranger dans un endroit frais et sec. Porter des **Gants de Décapage Circa 1850** (impérmeable) et des lunettes de sécurité. Utiliser seulement dans un endroit aéré. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau. Si ingurgité, appeler immédiatement un médecin.