



Preserva Wood® Claire — Sans Pigment



FICHE TECHNIQUE

Description

La teinture et scellant Preserva Wood® Claire vous permet de protéger votre bois tout en conservant son apparence naturelle. Cette teinture claire à base d'huiles naturelles est dotée d'inhibiteurs UV sans pigment et offre à votre bois une protection supérieure tout en mettant en valeur sa beauté naturelle. Un entretien annuel est requis afin de prévenir le grisonnement naturel du bois.

Utilisation

- Bois neuf ou existant (lisse ou rugueux)
- Clôture
- Terrasses
- Parement
- Maison en bois rond
- Bardeau

Rendement

Bois lisse (planches de terrasse) 35-40 m²/gal

Bois rugueux (planches de clôture) 15-20 m²/gal

Information technique

Base : résine alkyde

Solvant : essences minérales

Temps de séchage : 24 à 48 heures, selon la température et l'humidité de l'air

Particules solides selon le poids : 72-73 %

Poids : 3,36-3,44 kg/gal

Type de pigments : Organiques

COV : inférieur à 250 g/l

Garantie

Si vous n'êtes pas satisfait de la performance du produit appliqué sur une surface préparé adéquatement, selon les directives indiquées sur l'étiquette, le fabricant s'engage à remplacer le produit ou à le rembourser, la décision revient au fabricant. Une preuve d'achat, des photos et une description de la plainte sont requises.

Préparation

Une préparation adéquate de la surface est essentielle pour maximiser la performance du produit. Preserva Wood® doit pouvoir pénétrer dans le bois. Le bois doit être propre et sec avant l'application de la teinture. Les planches épaisses ou mouillées doivent avoir séchées pendant trois semaines. Les taches noires persistantes sur le bois mouillé sont de la moisissure ou du mildiou. Utilisez un produit approuvé pour les tuer avant de teindre. Aussi, nettoyez la saleté et le pollen avec un nettoyant doux, de l'eau et une brosse pour récupérer la terrasse ou une laveuse à pression en mode basse pression. Tout autre revêtement doit être retiré afin d'optimiser la pénétration du produit dans le bois.

Remuez

Remuez la teinture souvent et suffisamment durant l'utilisation afin d'homogénéiser le mélange.

Test

Vérifiez la pénétration de la teinture et son résultat avant de l'appliquer sur toute la surface.





Preserva Wood® Claire — Sans Pigment



FICHE TECHNIQUE

Application

Assurez-vous que le temps soit sec 24 h avant et après l'application de la teinture. Appliquez le produit à l'aide d'un pinceau à teinture à l'huile ou d'un applicateur à teinture. Il est aussi possible de pulvériser Preserva Wood® sur les surfaces verticales; repassez ensuite au pinceau. N'utilisez pas de rouleaux. Appliquez la quantité de teinture absorbée facilement par le bois. **APPLIQUEZ UNE SEULE COUCHE!** Teignez les planches sur toute leur longueur en étalant le produit uniformément. Appliquez la teinture sur un bois frais et sec lorsqu'il fait entre 16 et 32 °C. N'appliquez pas la teinture en pleine chaleur! Utilisez un chiffon pour retirer l'excédent (qui reluit) de la surface au plus tard 20 minutes après l'application. Ne laissez pas des flaques de teinture sécher à la surface du bois. Trempez les chiffons huileux dans l'eau immédiatement après leur utilisation.

POUR LES SUBSTRATS DE BOIS SEULEMENT!

Nettoyage

Trempez les chiffons, linges ou tissus gorgés d'huile dans un récipient rempli d'eau durant une semaine, afin d'éviter leur inflammation spontanée (feu). Ensuite, essorez-les et laissez-les sécher à plat dehors loin de matières combustibles, comme le bois ou le papier. Jetez-les lorsqu'ils seront complètement secs. Nettoyez les outils et l'équipement avec un diluant à peinture. Scellez les récipients entamés. Entreposez-les à un endroit frais et sec, loin des sources de feu. Jetez les récipients de teinture vides selon les réglementations locales.

Attention

Les chiffons, laines d'acier ou déchets imbibés de Preserva Wood® peuvent prendre feu spontanément s'ils sont jetés inadéquatement. Tout de suite après l'usage, placez les chiffons, les laines d'acier et les déchets dans un récipient métallique scellé et rempli d'eau.

Entretien

Nettoyez les surfaces teintées à l'aide d'un nettoyant doux pour retirer les saletés et le pollen. Réappliquez une fine couche de teinture lorsque le bois est sec et exempt de moisissures afin d'optimiser l'absorption du produit. N'en appliquez pas trop.

Exposition au plomb

MISE EN GARDE! Le décapage de peinture, par le sablage, le grattage ou autre, risque de générer de la poussière ou des vapeurs contenant du plomb. Une exposition aux poussières ou vapeurs de plomb risque de provoquer des blessures graves, comme des lésions cérébrales, surtout chez les enfants et les femmes enceintes. Portez un respirateur approuvé par la NIOSH afin de limiter votre exposition au plomb. Nettoyez soigneusement : passez l'aspirateur doté d'un filtre HEPA, puis passez la serpillière. Avant de commencer, consultez la « Trousse d'information sur le plomb » et découvrez comment vous en protéger, vous et votre famille.

www.canada.ca

Pour nous joindre

1 800 797-2537

info@preservaproducts.com

Preserva Products, Itée.

12860, avenue Earhart

Auburn (Californie) 95602

