

420, boulevard Industriel, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4S6 Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

www.passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE

VERNIS URALKYDE À BASE D'EAU PE700556 • PE700557 PE700560 • PE700561

DESCRIPTION

Formats et finis: 940 ml - Satiné (PE700556)

940 ml – Semi-lustré (PE700557) 3,78 L – Satiné (PE700560) 3,78 L – Semi-lustré (PE700561)

Le **Vernis uralkyde à base d'eau Passeport Élite** procure au bois une teinte riche qui rehausse son apparence. Ce produit offre l'aspect et la performance d'un vernis à l'huile tout en conservant tous les avantages d'un vernis à base d'eau. La technologie Oxylink permet d'obtenir une résistance supérieure en un temps de maturation très court de seulement 7 jours.

Idéal pour une circulation résidentielle élevée ou commerciale.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

- Applicateur à vernis
- Rouleau sans charpie 10 mm
- Pinceau

Laver les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION*

- Température entre 21 et 25 °C
- Humidité relative de 45 %

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Ambré translucide
Taux de lustre (60°)	Satiné (25 %) Semi-lustré (60 %)
Pouvoir couvrant	Jusqu'à 165 pi² (15,3 m²) par litre (peut varier selon les conditions)
Temps de séchage (selon les conditions)	Toucher: 1 heure Recouvrir: 4 à 5 heures Circulation légère: 5 heures Meubles: 24 heures Tapis et carpettes: 7 jours Maturation complète: 7 jours

1/4

FICHE TECHNIQUE

^{*} Se référer à la section « Temps de séchage » dans le tableau des données techniques de ce document.



420, boulevard Industriel, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4S6 Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

www.passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE

VERNIS URALKYDE À BASE D'EAU PE700556 • PE700557 PE700560 • PE700561

Résistance aux produits chimiques	Excellente
Teneur en COV	275 g/L *Sans NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone)
Teneur en solide (m/m)	30 % (± 2 %)
рН	$7,6 \pm 0,4$
Résistance à l'abrasion (Test Taber)	Perte de masse 25 mg (1000 révolutions – ASTM D-4060)
Point d'éclair	N.D.
Viscosité	23 à 25 secondes (Zahn #2)
Densité	1,03 – 1,05 kg/L
Stabilité au gel et dégel	Craint le gel
Durée de vie	12 mois (lorsque conservé dans son contenant original)
Nettoyage des outils	Eau
Entreposage	Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)
Élimination	Recycler si possible (consulter les autorités locales)

APPLICATION

S'applique sur la majorité des vernis et teintures à l'huile et à l'eau. Respecter le temps de séchage et les recommandations du manufacturier.

PLANCHER NEUF OU REMIS À NEUF Appliquer 3 à 4 couches de vernis

- Sabler dans le sens du grain du bois, adoucir la surface à l'aide d'un papier sablé de grain 120 (NE PAS utiliser de laine d'acier) et enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur et de serviettes sèches.
- **2.** Faire un test au préalable sur une section en reproduisant les conditions et les méthodes réelles d'application afin de vérifier l'adhérence, la compatibilité et la couleur.
- 3. Mélanger le vernis à l'aide d'un bâton propre pour assurer l'homogénéité du produit, puis le mélanger vigoureusement pendant au moins 45 secondes. Laisser reposer pendant au moins 10 minutes.
- 4. Verser une ligne de vernis de 4 po (10 cm) de largeur sur le plancher, le long du mur et dans le sens des planches. À l'aide de l'applicateur, imbiber et étaler le vernis dans le sens des planches en utilisant un angle de « chasse-neige », afin de ramener l'excédent de vernis vers soi. Chevaucher la section vernie sur 4 po (10 cm). Pour prévenir les marques d'application, NE PAS appliquer de pression sur l'applicateur et lisser les marques et les lignes au fur et à mesure. NE PAS appliquer de couche trop mince.

2/4

FICHE TECHNIQUE



420, boulevard Industriel, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4S6 Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

www.passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE

VERNIS URALKYDE À BASE D'EAU PE700556 • PE700557 PE700560 • PE700561 5. Allouer 4 à 5 heures de séchage entre les couches (peut varier selon les conditions ambiantes). Sabler entre les couches à l'aide d'un papier sablé de grain 180. Il n'est pas nécessaire de sabler avant la dernière couche si le temps entre les deux dernières applications n'excède pas 5 heures.

PLANCHER DÉJÀ VERNI (RESTAURATION) Appliquer 1 à 2 couches de vernis

- 1. Nettoyer en profondeur avec la **Préparation de surface Passeport Élite** afin d'éliminer la saleté accumulée et de rendre la surface exempte de tout corps graisseux.
- 2. Dépolir uniformément la surface en suivant le sens du grain du bois avec un papier sablé de grain 120 (NE PAS utiliser de laine d'acier). Il ne doit rester aucune trace de lustre à la surface du bois. Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur et de serviettes humides. NOTE: Un sablage plus agressif est nécessaire pour les planchers prévernis en usine.
- 3. Faire un test au préalable sur une section en reproduisant les conditions et les méthodes réelles d'application afin de vérifier l'adhérence, la compatibilité et la couleur. En cas d'incompatibilité, remettre le bois à nu.
- **4.** Mélanger le vernis à l'aide d'un bâton propre pour assurer l'homogénéité du produit, puis le mélanger vigoureusement pendant au moins 45 secondes. Laisser reposer pendant au moins 10 minutes.
- 5. Verser une ligne de vernis de 4 po (10 cm) de largeur sur le plancher, le long du mur et dans le sens des planches. À l'aide de l'applicateur, imbiber et étaler le vernis dans le sens des planches en utilisant un angle de « chasse-neige », afin de ramener l'excédent de vernis vers soi. Chevaucher la section vernie sur 4 po (10 cm). Pour prévenir les marques d'application, NE PAS appliquer de pression sur l'applicateur et lisser les marques et les lignes au fur et à mesure. NE PAS appliquer de couche trop mince.
- 6. Allouer 4 à 5 heures de séchage avant une deuxième couche (peut varier selon les conditions ambiantes). Il n'est pas nécessaire de sabler avant la deuxième couche si le temps de séchage n'excède pas 5 heures.

ENTRETIEN

Avant le premier nettoyage humide, le vernis nécessite au moins 7 jours pour atteindre sa maturation complète.

RESPONSABILITÉ

L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de la fiche technique du produit. Ne pas utiliser en alternance avec un autre produit.

3/4

FICHE TECHNIQUE

Vernis uralkyde à base d'eau PE700556 • PE700557 • PE700560 • PE700561



420, boulevard Industriel, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4S6 Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

www.passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE

VERNIS URALKYDE À BASE D'EAU PE700556 • PE700557 PE700560 • PE700561

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

AVIS IMPORTANT

L'information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend pas être complète. Il est possible qu'une mise à jour de ce document soit disponible sur le site Web de Passeport Élite. En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L'utilisateur est responsable d'évaluer le meilleur choix de produit en fonction du type de surface, du trafic et de la situation. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre service à la clientèle.

